

# Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI  
I POMPY CIEPŁA



## KONFIGURACJA MODUŁU WI-FI

### APLIKACJA hOn

Instrukcja ma charakter pomocniczy i może być aktualizowana. Niektóre komunikaty mogą się różnić w zależności od urządzeń oraz wersji aplikacji. Instrukcja dotyczy wersji 2.25.5.1.100 oraz jej kolejnych aktualizacji.

# Haier


## DO PRAWIDŁOWEJ KONFIGURACJI POTRZEBNE SĄ:

1. Prawidłowo zainstalowany i działający klimatyzator HAIER

2. Moduł Wi-Fi

3. Smartfon z systemem Android lub iOS połączony z Internetem za pomocą routera Wi-Fi z którym również będzie się łączył klimatyzator

4. Router Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz



# Haier

## POBIERZ APLIKACJĘ hOn

- Pobierz Aplikację hOn




- **OTWÓRZ** Aplikację po instalacji

- **WŁĄCZ** usługi lokalizacji w urządzeniu

- **WYŁĄCZ** transmisję danych

- **WŁĄCZ** Wi-Fi w urządzeniu



# Haier


## REJESTRACJA KONTA



1. Kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ”.




2. Wybierz sposób rejestracji, następnie kliknij „KONTYNUUJ”.



3. Wypełnij dane i kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ”. Zgody marketingowe są dobrowolne.



# Haier



**4.** Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod aktywacyjny.



**5.** Wróć do Aplikacji hOn w telefonie, następnie wpisz kod i kliknij **"POTWIERDŹ"**.

# Haier

## LOGOWANIE



1. Aby się zalogować kliknij „**ZALOGUJ**”.




2. Wpisz zarejestrowany adres e-mail oraz hasło. Kliknij „**ZALOGUJ**”.


\* Po zalogowaniu, aplikacja może poprosić Cię o dostęp do lokalizacji. Zezwól na dostęp. Bez tego proces parowania zakończy się niepowodzeniem.

# Haier

## DODAWANIE KLIMATYZATORA DO APLIKACJI



**1.** Kliknij „DODAJ URZĄDZENIE”.



**2.** Wybierz „KLIMATYZATOR” i kliknij „POTWIERDŹ”.




**3.** Przygotuj się do parowania, wykonując powyższe kroki, następnie przejdź dalej.




# Haier



**4.** Kliknij „OK, ZNALAZŁEM”



**5.** Zezwalając na użycie kamery, możesz zeskanować numer seryjny z jednostki wewnętrznej, który znajduje się na urządzeniu. Jeżeli wolisz go przepisać kliknij „INSTRUKCJA”.




**6.** Wpisz numer urządzenia i kliknij „POTWIERDŹ”.

# Haier



- 7.** Następnie pokaże się Twoje urządzenie. Kliknij „**TAK, TO MOJE URZĄDZENIE**”.  
**Włącz Bluetooth w telefonie.**



- 8.** Kliknij "**OK, JESTEM GOTOWY**".

# Haier



- 9.** Wpisz hasło do swojej sieci i kliknij "POTWIERDŹ".



- 10.** Postępuj według dalszych kroków, aby aktywować tryb parowania.


# Haier



Jeśli występuje problem z konfiguracją sterowania Wi-Fi poprzez wciśnięcie przycisku **ON/OFF** na pilocie klimatyzatora, należy ustawić ręcznie następującą konfigurację w kolejności:


1. Tryb chłodzenia (**PRZYCISK COOL**)
2. 30 stopni Celsjusza (**STRZAŁKI W GÓRĘ I W DÓŁ**)
3. Niski tryb wentylatora (**PRZYCISK FAN**)

**11.** Oznaką prawidłowo wyciągniętego sygnału będzie dostępna sieć o nazwie „**WIFIAIRCONDITIONER(..)**” Dostępność tej sieci oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.



**12.** Klimatyzator rozpocznie teraz parowanie z aplikacją. Zazwyczaj trwa to około minuty. W trakcie parowania, stój blisko urządzenia.

# Haier




**15.** Kliknij „**URUCHOM TERAZ**”



**16.** Wybierz swój system i kliknij „**POTWIERDŹ**”.

\*Po sparowaniu, aplikacja może poprosić Cię o wpisanie daty zakupu urządzenia. Możesz pominąć ten krok.

# Haier



**17.** Od tej pory możesz sterować klimatyzatorem z poziomu Aplikacji hOn. Kliknij w ikonkę Twojego klimatyzatora.



**18.** Z tego poziomu możesz zmieniać ustawienia Twojego klimatyzatora.

# Haier

## WAŻNE INFORMACJE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

- Zezwól Aplikacji hOn na **DOSTĘP DO LOKALIZACJI** urządzenia na etapie instalacji Aplikacji – bez wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji, instalacja może zakończyć się błędem konfiguracji urządzenia.
- Podczas instalacji **WYŁĄCZ TRANSMISJĘ DANYCH** w telefonie oraz **AUTOMATYCZNE ŁĄCZENIE SIĘ Z INNYMI SIECIAMI WI-FI**. Podczas instalacji klimatyzator może połączyć się z niewłaściwą siecią. Router powinien działać na częstotliwości 2,4 GHz.
- Ustaw parametry klimatyzatora podane w instrukcji (**STR. 10**) – **BEZ NICH INSTALACJA SIĘ NIE POWIEDZIE.**
- Po konfiguracji urządzenia, można nim sterować z tego samego konta z wielu telefonów.
- Aplikacja pozwala na dodanie wielu urządzeń do jednego zarejestrowanego konta użytkownika.
- Jeśli występuje problem z podłączeniem do Wi-Fi, należy sprawdzić, czy hasło do sieci domowej nie zawiera znaków specjalnych typu **%, \$, ^ ETC. TO MOŻE POWODOWAĆ BŁĄD.**
- Po nieudanym dodaniu klimatyzatora do Aplikacji hOn, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, a następnie ponownie podłączyć, aby była widoczna sieć Wi-Fi. Można również odpiąć moduł Wi-Fi znajdujący się w klimatyzatorze i podpiąć go ponownie. Aby wyciągnąć sygnał, należy przytrzymać przycisk **ON/OFF** na pilocie przez 5 sekund lub ustawić ręcznie kombinację pokazaną **NA STRONIE NR 10.**

# Haier

SYSTEMY KLIMATYZACJI  
I POMPY CIEPŁA

Generalny Dystrybutor Systemów  
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:

**REFSYSTEM Sp. z o. o.**

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

[haier@haier-ac.pl](mailto:haier@haier-ac.pl)

+48 723 737 378 - SERWIS (wew. 1), PRODUKT (wew. 2)

[haier-ac.pl](http://haier-ac.pl)